

STRONGER | TOUGHER | THICKER | PLUS FORT | PLUS RÉSISTANT | PLUS ÉPAIS

IMPROVED VERSION! | VERSION AMÉLIORÉE!

SCUTAN

ENERGY SAVING! ÉCONOMISE L'ÉNERGIE!

CE PRODUIT RENCONTRE LA NORME
THIS PRODUCT MEETS
**CAN/CGSB
51.33-M89
Type I Material**
www.acp99.com

Ce coupe vapeur
est enregistré avec le Conseil
National de Recherches Canada
CCMC 10706-L
This vapor barrier is registered with
the National Research Council
Canada and carries
the number

SCUTAN REFLECTIVE VAPOUR BARRIER SCUTAN COUPE VAPEUR AVEC BARRIÈRE RÉFLÉCHISSANTE

- ✓ Maximizes heat retention to keep **house warmer in winter**
- ✓ Maximizes cold retention to keep house **cooler in summer**
- ✓ **Protects the insulation** from humidity
- ✓ **Blocks moisture** from getting inside the walls
- ✓ Maximise la rétention de chaleur pour garder **la maison chaude en hiver**
- ✓ Maximise la rétention du froid pour garder **la maison fraîche en été.**
- ✓ **Protège l'isolation** de l'humidité
- ✓ **Prévient la pénétration** de l'humidité dans les murs

TECHNICAL DATA | FICHE TECHNIQUE

R VALUE | Valeur R

Thermal Performance / Résistance Thermique 3.0* (°F.ft².hr / BTU)

ASTM E408-71 (2002) Method A | Méthode A

Emittance - Reflectance / Émittance - Réflectance 0.02 / 0.98

* Calculated according to ASHRAE for a 3/4" (19 mm) air space at a mean temperature of 10°C (50°F) and a difference of 17°C (63°F).

* Calculée selon ASHRAE pour un espace d'air de 3/4" (19 mm), une température moyenne de 10°C (50°F) et un écart de 17°C (63°F).

ROLL SIZES | GRANDEURS DES ROULEAUX

36" X 33' **100** SQUARE FEET | PIEDS CARRÉS

36" X 83' **250** SQUARE FEET | PIEDS CARRÉS

36" X 167' **500** SQUARE FEET | PIEDS CARRÉS

50" X 108' **450** SQUARE FEET | PIEDS CARRÉS

50" X 216' **900** SQUARE FEET | PIEDS CARRÉS

acp99.com | 416-299-1675



Proudly made in Canada by Atlantic Coated Papers
Fabriqué avec fierté au Canada par Papiers Couchés Atlantic

STRONGER | TOUGHER | THICKER | PLUS FORT | PLUS RÉSISTANT | PLUS ÉPAIS

INSTALLATION GUIDE

SCUTAN

ENERGY SAVING! ÉCONOMISE L'ÉNERGIE!



FACILE À INSTALLER | EASY TO INSTALL

- Étape | Step 1** Installer le Scutan en prenant soin de mettre le côté aluminium vers l'intérieur de la pièce. **Install the Scutan with the foil side facing the interior of the room.**
- Étape | Step 2** Installer le Scutan sur les montants, suivi des fourrures (forenses) avant d'installer le panneau de gypse. **Install the Scutan to the studs, followed by the furring strips before the drywall is installed.**
- Étape | Step 3** Fixer les extrémités avec un ruban réfléchissant. **Securely tape all seams with a reflective tape.**
- Étape | Step 4** Sous-plancher : installer selon les recommandations du fabricant. **Underfloors: install according to the recommendations of the manufacturer.**

APPLICATIONS: Murs/Frame Walls, Plafonds/Ceilings, Sous-planchers/Underfloors